

# わが家の大そうじ・1

自分でやってみよう!

## セキチュー HOW TO D.I.Y



大そうじというと年末と相場が決まっていますが、毎日汚れたらすぐきれいにするというのが基本で、こうしていると年末の大そうじもうんとラクになります。と言ったところで普段が忙しいのでつい怠けてしまいます。そこでここでは特別に頑固で、普段のそうじではなかなか落ちない汚れを中心にきれいにする方法を紹介します。また寒い冬に大そうじをすると風邪を引いたり、疲れたりしますので、水回りは夏とか秋の水に濡れても平気な季節にやった方がいいと思います。


**Do it Yourself & Save**

## ここがポイント!

### 換気扇の汚れを ← 予防するグッズ

#### ●換気扇フィルター


いろいろなタイプがありますが、換気扇にかぶせて油汚れが直接フィルターにつかないようにするもので、汚れたらこのフィルターを交換するだけなので、お手入れがラクです。メーカーによっては最初からフィルターがセットされている換気扇も販売されています。



#### ●換気扇パック

換気扇の羽根の汚れをよく落とした後に、換気扇パックを厚く塗っておくと、30分ぐらいで乾燥しますので、それから使用できます。こうしておくと、油汚れがパックにつくので、パックをはがせば油汚れも一緒にとれますので、そうじがラクです。

塗る前に羽根の一部にセロテープを貼っておくと、はがすときにテープをはがせば全部はがれてきます。3ヶ月ごと一度ぐらいが効果的です。



### サービスのご案内



配送・かん便 切り売り商品 修理



返品・交換 表札の受注 スペアキーづくり

●クレジットもご利用になれます。




制作発行 / 株式会社セキチュー 販売促進部  
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1

TEL.027-345-1111(大代表)

©無断転載は禁止します

### [シンクの汚れ]

めりはスポンジやナイロンたわし、歯ブラシなどに台所用洗剤をつけてステンレスの目に沿ってこすってください。そのあと水洗いしてから、からぶきするとめりが取れます。



三 角コーナーやゴミ受けのめり  
二 めりは、台所用漂白剤を薄めてビニール袋に入れ、その中に半日ほどつけておくときれいになります。

### [冷蔵庫]

外 側の手垢は住まいの洗剤か、酢を水で薄めたもので磨いてください。

内 側はアルコール(消毒用エタノール)を布に含ませて磨いてください(ただしゴムパッキングは拭かないように)。取り出せる野菜室などは、台所用漂白剤を薄めた中につけてください。専用洗剤としてアロクリン等も市販されています。




# 台所

## [ガステーブルの汚れ]

### ●ガンコな油污れ


**油** 汚れ落とし用の洗剤をティシューなどに含ませて15～30分ほど油污れにつけておくと、油污れが浮いてきますので、拭き取って水洗いしてください。それでも取れないものはもう

一度この方法でためてください。ほとんどこれで落ちると思います。



### ●受皿の汚れ

**台** 所研磨剤等をボロきれにつけてこすってください。ピカピカになります。その後はよく水洗いしてください。



## [換気扇の汚れ]

**1** プラグを抜いてからカバーをはずしてください。上下、または左右のパネで止まっていますので、片方(上か下、左か右)を引くとうまくはずれます。




**2** 羽根の中心の着脱ネジを普通とは逆に回してはずし、羽根の中心を引っぱって羽根をはずします。




**3** 取り付けネジをゆるめて本体をはずします。本体はモーターとシャッターが組みこまれているが、これは分解しない方がいいでしょう。

**4** 大きな容器(換気扇本体の大きさの3～4倍)にビニール袋を敷いてから熱い湯を入れ、つけ置きタイプの油污れ用の洗剤を注ぎこみ、はずした羽根や他の部品をすべてつけこみます。ここに油污れが



**5** できたらその状態のまま2～3時間待って、汚れが浮いてきたらお湯で洗い流しながらブラシやたわしで強くこするとほとんどの油污れも取れます。




**6** 組立は逆の順序で行ってください。組立が終わったら外側の羽根板の軸受けやモーター部分に防錆潤滑油(CRC5-56等)をスプレーしておきましょう。

## [レンジフードのお手入れ]

### ●浅型レンジフード

**油** 受けと羽根をはずしてつけ置きタイプの洗剤につけてください。本体は住まいの洗剤で拭いてください。



### ●深型レンジフード

**前** 面フード、ランプカバー、グリフィルターをそれぞれゆるめてはずし、つけ置きタイプの洗剤に浸しておきます。前面フードは本体とコネクターでつながっていますので、コネクターの押さえ部分を押し引くとはずれますので、住まいの洗剤で拭いてください。

